


ProEvo[®]
Alarm and tracking system

The intelligent tracking system

ProEvo[®] *Classic Mk2*



Installationsmanual

RACE


v2.0

Anslutningar

Kablar för matning till enheten

Kabel	Färg	Funktion	Övriga anm.
+12V	Röd	Externt batteri	Avsäkras, >3A
GND	Svart	Externt batteri	

Inkopplingsschema



Monteringsinstruktioner

Här nedan följer en allmän text gällande de ingående komponenterna i produkten.

Huvudenhet

Placera gärna enheten synligt inne i båten. Huvudenheten kan fästas med det bipackade dubbelhäftande kardborrebandet. Om enheten monteras så att den kommer att utsättas för fukt bör den monteras med kablarna nedåt för att erhålla strilsäkert skydd.

Koppla in **huvudenheten** till förbrukningsbatteriet med röd (+) och svart (-) kabel. Genom att ström ansluts till huvudenheten så kommer det interna batteriet att börja laddas och enheten startar.

GPS-mottagaren

Måste monteras horisontellt på en plats där signalerna från satelliter kan tas emot. Det innebär att mottagaren skall ha en möjlighet att "se" större delen av himlen. Signalerna kan passera genom glas, plast och andra mjuka material om de inte är för tjocka. Metall samt glas med osynlig metallbeläggning skärmar bort signalerna. Den röda dioden på GPS-mottagaren blinkar när GPS-positionen hittas. Det kan ta upp till en timma för GPS-mottagaren att hitta position första gången den används.

GPS-mottagaren kan monteras inne i båten.

Vad ser jag tävlingen?

Tävlingens samtliga båtar kommer att kunna följas på <http://watski2star.proevo.nu>

ProEvo[®]

Alarm and tracking system

*ProEvolution AB
Box 322
301 08 Halmstad
Sweden*

*Tel. +46 35 10 33 29
Fax: +46 35 10 32 28
www.proevo.se*

